

Weather Hawk / Speedtech vindmålere.

Funksjoner og spesifikasjoner	SM18	SM19	SM28	WM100	WM200	WM300	WM350
Bruker valgte engelsk eller metriske enheter for alle funksjoner							
Nåværende og Maks vindhastighet ¹ Mph, km/t, kt, ft/min, m/s, BF	•	•		•	•	•	•
Gjennomsnittlig vindhastighet, måleperiode i sekunder	5, 10,13	10 Sek		5, 10,13	10 Sek	10 Sek	10 Sek
Temperatur og effektiv (følt) temperatur ²	•	•			•	•	•
Tid • Dato • Alarm							•
Vindhane				•	•	•	•
Digital kompass ³ / Vindretning					•	•	•
Kryss vind, med/motvind					•	•	•
Relativ luftfuktighet ⁴	•					•	•
Relativ luftfuktighet, kalibrering trengs ikke						•	•
Våttemperatur, Duggpunkt ⁵						•	•
Duggpunkt ⁵ , Heat Index ⁹			•				
Delta T						•	•
Accuweather.com [®] Comfort Index™						•	•
Barometer ⁶ med 48 timers graf og time - time minne							
Høyde ⁷			•				•
Tetthet Høyde							•
Lys					•	•	•
Automatisk av etter 5 minutter	•	•	•	•	•	•	•
Mulig og skru av automatisk av							•
Stativ montering (tripod)	•	•	•	•	•	•	•
CR32 Lithium batteri	•	•	•	•	•	•	•

¹ Vindhastighet nøyaktighet +/- 3% fra 0,35-40 m/s. Vindhastighet **områdene** er høyere enn spesifikasjonene

² Temperatur / Windchill nøyaktighet +/- 1 ° C

³ Digital kompass nøyaktighet +/- 2 °

⁴ RH nøyaktighet +/- 3%

⁵ Våttemperatur, Duggpunkt nøyaktighet +/- 2 ° C

⁶ Barometer nøyaktighet +/- 1,5 mb

⁷ Høyde nøyaktighet +/- 15 m

⁸ Tetthet Høyde nøyaktighet +/- 75 m

⁹ Heat Index nøyaktighet +/- 2 ° C

* WM350 har 48-timers graf og time - for - time historie for alle funksjoner